



CROWN ALARM

دفترچه راهنمای دزدگیر ساقتمان مدل CR-5008AL

www.crownalarm.ir

ریموت کنترل:

نمونه کدهای ریموت کنترل:

ابتدا مطمئن شوید ریموت کنترلی را که قصد کدهای آن را دارید از نظر فنی برای دستگاه تعریف شده باشد.

برای کدهای ابتدا کلید

بماند سپس یکی از کلیدهای ریموت کنترل را فشار دهید و برای ریموتهای دیگر هم همینطور عمل نمایید.

برای پاک کردن کدهای ریموتها کلید LEARN را فشار داده مدود ۳ ثانیه نگه دارید دستگاه با چند بوق داخلی پاک شدن کدهای ریموت کنترلها را اعلام می کند.

نمونه عملکرد ریموت کنترل:

کلید A: با فشار این کلید دستگاه بصورت کامل فعال و تمامی زونها را چک می کند.

کلید B: با فشار این کلید دستگاه بصورت کامل غیر فعال می گردد.

کلید C: با فشار این کلید دستگاه بصورت نیمه فعال و زون

کلید D: با فشار این کلید تمریک منفی

فعال میگردد ، که بانصب رله می توان از آن برای باز کردن درب سافتمان یا یا موارد مشابه استفاده کرد.

نمونه عملکرد و قابلیت‌های زون‌ها

زون ۱ : CHM₁ Z₁

زون ۱، زون دائم بسته دارای اعلام ورود می باشد برای اطلاع از نمونه فعال کردن اعلام ورود به قسمت نمونه عملکرد ریموت کنترل مراجعه نمایید.

زون ۲ : CHM₂ Z₂

زون ۲، زون دائم بسته می باشد .

زون ۳ : OMIT₃ Z₃

زون ۳ ، زون دائم بسته با قابلیت مذف، پنانچه دزدگیر در حالت نیمه فعال (با کلید C ریموت کنترل) فعال گردد مذف میگردد

زون ۴ : ۴ h ۲۴ Z₄

زون ۴ ، زون دائم بسته با قابلیت دائم فعال: با فشار کلید PRG موجود بر روی برد اصلی دستگاه به مدت سه ثانیه وارد برنامه تنظیمات شوید سپس با فشار کلید B ریموت کنترل می توانید این زون را به یک زون ۲۴ساعته فعال تبدیل نماید، برای لغو این عمل با فشار مجدد کلید B ، دوباره زون ۲۴ ساعته به حالت قبل باز می گردد.

نمونه تنظیمات دستگاه توسط ریموت کنترل:

ابتدا با فشار کلید

تنظیمات شوید سپس تنظیمات را طبق مراحل زیر انجام دهید در پایان با فشار مجدد کلید PRG از مرحله تنظیمات خارج شوید.

۱-

با فشار کلید A ریموت کنترل اعلام ورود زون ۱ فعال و غیر فعال می گردد .

۲-

با فشار کلید B ریموت کنترل زون ۴ بصورت ۲۴ساعته فعال تبدیل می گردد و برعکس.

۳-

با هر بار فشار کلید C ریموت کنترل مدت زمان آژیر از ۲ به ۴ و ۸ و مجدداً به ۲ دقیقه تغییر زمان میدهد .

۴-

با فشار همزمان دو کلید C+B ریموت کنترل دزدگیر به حالت بیصدا و باصدا تغییر وضعیت می دهد.

۵- تنظیم زمان تک آژیر فعال و غیر فعال شدن :

با هر بار فشار کلید D زمان تک آژیر از ۲۰ به ۵۰-۱۰۰-۱۵۰-۲۰۰ و ۲۵۰ میلی ثانیه تغییر زمان می دهد .

۶-

راهنمای نصب و سیم بندی :

ترمینال +BATT-:

محل اتصال باطری

ترمینال +AUX-:

محل اتصال تغذیه چشمها و لوازم جانبی با ولتاژ تغذیه مدود

ترمینال +SRN-:

محل اتصال سیرن

ترمینال SP:

محل اتصال بلندگو(هورن)

ترمینالهای Z1, Z2, Z3, Z4:

محل اتصال تحریک چشم و سنسورها می باشد .

ترمینال +T:

محل اتصال تحریک مثبت تلفن کننده .

ترمینال T:

ترمینال خروجی ارتباط بین تلفن کننده و دزدگیر : با اتصال این ترمینال به ترمینال تلفن کننده از امکانات ویژه ای مانند گزارش فعالیت ریموت کنترل ، قطع برق شهر ، زون عامل تحریک دزدگیر توسط SMS و بسیاری قابلیت های دیگر استفاده نمایید .



قابلیت پذیرش

امکان کنترل از راه دور توسط تلفن کننده

امکان نصب کیپد

مجهز به

قابلیت فعال کردن ملودی اعلام ورود

امکان تنظیم زمان آژیر در سه مدت

امکان تنظیم صدای تک آژیر روشن و خاموش توسط ریموت کنترل

مجهز به زون

قابلیت حذف زون توسط ریموت کنترل

