



CROWN ALARM

زدگیر ساختمان به همراه تلفن کننده سیستمی و خط ثابت

CR-6432AL
CR-6432GSM

www.crownalarm.ir

1

نحوه ریموت کنترل:


نحوه کددهی ریموت کنترل:

ابتدا مطمئن شوید ریموت کنترلی را که قصد کددهی آن را دارید از نظر فنی برای دستگاه تعریف شده باشد.
برای کددهی ابتدا کلید LEARN را یک لحظه فشار دهید و رها نمایید تا LED آلارم روشن بماند سپس یکی از کلیدهای ریموت کنترل را فشار دهید و برای ریموتهای دیگر هم همینطور عمل نمایید.
برای پاک کردن کد ریموتها کلید LEARN را فشار داده حدود ۳ ثانیه نگه دارید دستگاه با چند بوق داخلی پاک شدن کد ریموت کنترل ها را اعلام می کند.

نحوه عملکرد ریموت کنترل:

- کلید A: فشار این کلید دستگاه بصورت کامل فعال و تمامی زونها را چک می کند.
- کلید B: فشار این کلید دستگاه بصورت کامل غیر فعال می گردد.
- کلید C: فشار این کلید دستگاه بصورت نیمه فعال و زون ۳ را حذف می نماید.
- کلید D: فشار این کلید دستگاه فرمان خروجی درب پارکین را فعال می نماید.


با فشار کلید B در حالت غیرفعال بودن سیستم LED زون ایچا آخرین آژیر چشمک زن میگرد.



نحوه استفاده از خروجی چراغ اضطراری (LIGHT):

هنگام قطع برق شهر چنانچه دزدگیر در حالت غیر فعال باشد این خروجی فعال می گردد و شما می توانید با نصب چند چراغ LED کم مصرف ۱۲ ولت از این قابلیت استفاده نمایید.

نحوه نصب:



با فشار کلید B ریموت این قابلیت فعال و غیر فعال می گردد.

نحوه عملکرد و قابلیت های زون ها

زون ۱: CHM1 Z1 مجز به تایم ورود و خروج با قابلیت انتخاب زون ۱. زون دائم بسته دارای اعلام ورود می باشد برای اطلاع از نحوه فعال کردن اعلام ورود به صفحه ۴ مراجعه نمایید.

زون ۲: CHM2 Z2

زون ۲ زون دائم بسته دارای اعلام ورود می باشد برای اطلاع از نحوه فعال کردن اعلام ورود به صفحه ۴ مراجعه نمایید.

زون ۳: OMIT3 Z3

زون ۳ زون دائم بسته با قابلیت حذف چنانچه دزدگیر در حالت نیمه فعال (با کلید C ریموت کنترل) فعال گردد حذف میگردد.

زون ۴: 24h Z4

زون ۴ زون دائم بسته با قابلیت دائم فعال، با قرار دادن کلید ۱ DIP SW در حالت ON این زون بصورت ۲۴ ساعته فعال می شود.

زون ۵: Z5

زون دائم بسته می باشد.

زون ۶: PEDAL Z6

زون ۶ زون دائم بات می باشد؛ با قرار دادن سوییچ شماره ۴ DIP SW در حالت ON این زون به حالت ۲۴ ساعته فعال ولی با این تفاوت که با تحریک باعث تحریک تلفن کننده و تماس تلفنی میگردد. با نصب پدال در مکانهایی مانند طاقروشی، بانکها و... امکان تماس با پلیس بدون ایجاد آژیر را برای کاربر فراهم می کند.

توجه:

در صورت نصب دستگاه به همراه تلفن کننده شماره پلیس را در حافظه شماره ۳ و ۳۰ یا ۲۹ ذخیره کنید. هنگام تحریک پدال فقط شماره پلیس شماره گیری می شود و با دیگر شماره های موجود در حافظه تماسی برقرار نمی شود.

3

نحوه تنظیمات دستگاه با ریموت کنترل

ابتدا با فشار کلید PRG موجود بر روی برد اصلی دستگاه به مدت یک ثانیه وارد برنامه تنظیمات شوید سپس تنظیمات را طبق مراحل زیر انجام دهید در پایان با فشار مجدد کلید PRG از مرحله تنظیمات خارج شوید.
چنانچه بر روی برد دستگاه کلید PRG وجود ندارد با فشار همزمان دو کلید A و B ریموت کنترل وارد برنامه تنظیمات شوید و با فشار مجدد بعد از انجام تنظیمات از برنامه خارج شوید.

۱- فعال یا غیر فعال کردن اعلام ورود زون ۱؛
با فشار کلید A ریموت کنترل اعلام ورود زون ۱ فعال و غیر فعال میگردد.

۲- فعال یا غیر فعال کردن اعلام ورود زون ۲؛
با فشار کلید B ریموت کنترل اعلام ورود زون ۲ فعال و غیر فعال میگردد.

۳- تنظیم مدت زمان آژیر؛
با هر بار فشار کلید C ریموت کنترل مدت زمان آژیر از ۲ به ۸ و مجدداً به ۲ دقیقه تغییر زمان میدهد.

۴- بیمدا و بامدا کردن کلی دزدگیر هنگام فعال و غیر فعال کردن؛
با فشار همزمان دو کلید C+B ریموت کنترل دزدگیر به حالت بیمدا و بامدا تغییر وضعیت میدهد.

۵- تنظیم زمان تک آژیر فعال و غیر فعال شدن؛
با هر بار فشار کلید D زمان تک آژیر از ۲۰ به ۲۰۰-۱۵۰-۱۰۰-۵۰ و ۲۵۰ میلی ثانیه تغییر زمان می دهد.

4

نحوه تنظیم زمان ورود و خروج و نصب کلید بی سیم:

ابتدا کلید LEARN موجود بر روی برد اصلی دستگاه دزدگیر را یک لحظه فشار دهید تا LED ALARM روشن شود سپس کلید را در حالت روشن یا خاموش کردن دزدگیر قرار دهید تا کد آن در حافظه دستگاه دزدگیر ذخیره شود.

ملا برای تنظیم زمان ورود و خروج دستگاه بصورت زیر انجام دهید:

- با هر بار فشار کلید LEARN (کلید بی سیم) به زمان فعال اعلام می شود از ۱۵ ثانیه تا ۱۰ دقیقه
- با هر بار فشار کلید LEARN (کلید بی سیم) به زمان فعال اعلام می شود از ۱۵ ثانیه تا ۱۰ دقیقه

توجه:

در حالت فعال بودن زمان ورود و خروج فقط زون یک دارای تأخیر می باشد و با تحریک شدن زونهای دیگر دستگاه آژیر می زند.

5

ترمیبال +BATT-:

محل اتصال باتری ۱۲ ولت حداکثر ۷.۲ آمپر ساعت با رعایت جهت مثبت و منفی.

ترمیبال +AUX-:

محل اتصال تغذیه چشمها و لوازم جانبی با ولتاژ تغذیه حدود ۱۲ ولت DC

ترمیبال +SRN-:

محل اتصال سیرن ۱۲ ولت DC (آژیر دارای برد آژیر).

ترمیبال SP:

محل اتصال بلندگو (هورن) ۸ اهم حداکثر ۴ عدد. **ترمیبالهای Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6** یعنی مشترک زون ها می باشد.

ترمیبال DOOR-150ma:

محل اتصال رله درب باز کن با خروجی منفی ۱۵۰ میلی آمپر.

ترمیبال LIGHT-150 ma:

محل اتصال رله روشنایی اضطراری با خروجی منفی ۱۵۰ میلی آمپر.

ترمیبال T+:

محل اتصال تحریک مثبت تلفن کننده.

ترمیبال T:

ترمیبال خروجی ارتباط بین تلفن کننده و دزدگیر، با اتصال این ترمیبال به ترمیبال T موجود در تلفن کننده از امکانات ویژه ای مانند گزارش فعالیت ریموت کنترل، قطع برق شهر، زون عامل تحریک دزدگیر توسط SMS و بسیاری قابلیت های دیگر استفاده نمایید.

نحوه عملکرد DIP SW:

دیب سوییچ شماره ۱: در حالت ON زون ۴ را به زون ۲۴ ساعته فعال تبدیل می کند.
دیب سوییچ شماره ۲: در حالت ON زون ۶ را به زون ۲۴ ساعته فعال باز تحریک بدون آژیر جهت نصب پدال تبدیل می کند.
دیب سوییچ شماره ۳: کاربردی ندارد.
دیب سوییچ شماره ۴: در حالت ON زون ۱ را به زون با زمان تأخیر ورود و خروج تبدیل می کند.

نحوه کددهی چشم بی سیم + مگنت بی سیم



نحوه کددهی پدال بی سیم



6

7